

CHAPA TERRA E SETA DE NÍVEL



DESCRIÇÃO:

A **Seta de Aferição de Nível** instalada no tanque rodoviário, tem a função de marcar o nível do produto no interior do tanque.

Chapa Terra de Alumínio é utilizada para aterramento do caminhão, na hora da descarga do combustível, evitando centelhas devido a estática.

DADOS TÉCNICOS:

Material de Fabricação:	Alumínio ou Latão
Resistente ao Tempo:	Sim

DADOS PARA TRANSPORTE:

Peso:	Seta Alum.:	± 0,25 Kg
Dimensões simples:		82 x 38 x 27 mm
	Seta Latão:	0,20 Kg
		82 x 38 x 27 mm
	Chapa Terra – Alum.:	± 0,05 Kg
		73 x 61 x 27 mm
	Chapa Terra – Latão:	± 0,19 Kg
		71 x 51 x 13 mm

Altura x Largura x Profundidade



VARIAÇÕES E ALTERNATIVAS:**PARTES EXTRAS:**

Nº	Descrição	Código
1	Cabeça Seta Indic. de Nível Alumínio	M1.013.000.003
2	Cabeça Seta Indic. de Nível Latão	M1.013.000.007
3	Chapa Terra Alumínio	M1.004.000.002
4	Chapa Terra Quadrada Latão	M1.004.004.002
5	Sete Indicadora de Nível Alumínio	M1.013.000.005
6	Sete Indicadora de Nível Latão	M1.013.000.001

